



1. Linea di attivazione spegnimento 
 2. Linea alimentazione POWERSol (non polarizzata) 
 3. Linea alimentazione POWERSol (non polarizzata)  In assenza di collegamento al generatore, mantenere il ponticello predisposto
 4. Resistenza elettrica EOL R01 Valore dipendente dalla centrale di spegnimento utilizzata
 5. Diodo D01 Tipo di diodo e suo collegamento dipendono dalla centrale di spegnimento utilizzata
 6. Scatola connessione generatore POWERSol

POWER^{SOL}® Sistemi di spegnimento
ad aerosol condensato

Versione	Descrizione
202002.101	Schema collegamento PS SC 01